

DE FR EN NL ES PT IT SE CZ SK SL HR RO PL RU



GEBRAUCHSANWEISUNG / NOTICE D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL / HANDLEIDING / MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUALE DI ISTRUZIONI / ANVÄNDARMANUAL / INSTRUKTÁŽNÍ PŘÍRUČKA / INSTRUKTÁŽNA PRÍRUČKA / NAVODILA ZA UPORABO / PRIRUČNIK ZA UPORABU / MANUAL DE INSTRUȚIUNI / INSTRUKCJA OBSŁUGI / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PFLEGE - WARTUNGS - SICHERHEITSHINWEISE - ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ - SERVICING / MAINTENANCE / SAFETY INSTRUCTIONS - VOORSCHRIFTEN BEDIENING / ONDERHOUD / VEILIGHEID - SERVICIO / MANTENIMIENTO / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - MANUTENÇÃO / CONSELHOS DE SEGURANÇA / CURA - ISTRUZIONI DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE / SICUREZZA - SERVICE / UNDERHÅLL / SÄKERHETSINSTRUKTIONER - SERVIS / ÚDRŽBA / BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - SERVIS / ÚDRŽBA / BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - SERVISIRANJE / VZDRŽEVANJE / VARNOSTNA NAVODILA - SERVISIRANJE / ODRŽAVANJE / SIGURNOSNE UPUTE - INSTRUȚIUNI DE SERVICE / ÎNTREȚINERE / SIGURANȚĂ - INSTRUKCJE SERWISOWANIA / KONSERWACJI / BEZPIECZEŃSTWA - РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



CF 200 CL

KABELLOSER POOLROBOTER / NETTOYEUR DE PISCINE ELECTRIQUE SANS FIL /
ELECTRICAL CORDLESS POOL CLEANER/ REINIGINGSROBOT ZWEMBAD / LIMPIADOR
DE PISCINAS SIN CABLE / ASPIRADOR DE PISCINAS SEM FIOS / PULITORE PER PISCINA
SENZA CAVO / POOLROBOT / ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ / ROBOTICKÝ
BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ / BREŽIČNI ČISTILEC BAZENA / ROBOTSKI SESALEC ZA BAZEN /
ASPIRATOR FĂRĂ FIR PENTRU PISCINĂ / BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ BASENOWY /
БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ БАСЕЙНА

SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE	134
OPIS	135
Uvod.....	135
Sadržaj pakiranja	135
Dijagram proizvoda	135
Tehnički podaci.....	136
UPUTE ZA UPOTREBU	137
Punjenje baterije	137
Uranjanje čistača	138
Rad	139
ODRŽAVANJE I PODEŠAVANJA	140
Čišćenje filtra	140
Ugradnja plutajućeg bloka	141
Stanje vode u bazenu	142
JAMSTVO	143

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

Priručnik CF Electric Cleaners ima za cilj pružiti sve informacije koje su potrebne za optimalnu instalaciju, korištenje i održavanje. Neophodno je da se upoznate s ovim dokumentom i čuvate ga na sigurnom i poznatom mjestu za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte priručnik i koristite čistač u skladu s priručnikom. Ne snosimo odgovornost za gubitke ili ozljede uzrokovane nepravilnom uporabom.
- Koristite samo dodatnu opremu koju preporučuje ili prodaje proizvođač.
- Nakon što izvadite čistač iz vode, osušite priključak za punjenje i provjerite je li čistač isključen (indikator je isključen) ako ga želite napuniti.
- Koristite samo originalni i ovlašteni punjač, nemojte puniti druge uređaje ovim punjačem.
- Električni vod mora biti spojen na utičnicu zaštićenu od curenja i uzemljenu tijekom punjenja.
- Nemojte puniti čistač ako je temperatura okoline iznad 35 °C (95 °F) ili ispod 5 °C (41 °F).
- Nemojte prepuniti čistač jer će to skratiti životni vijek baterije.
- Ako ćete pohraniti čistač na duže vrijeme (više od 3 mjeseca), potrebno ga je napuniti kako bi se održao vijek trajanja baterije.
- Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte koristiti punjač ako je kabel oštećen.
- Nikada ne dopustite djeci da se voze na čistaču ili da se igraju s njim kao igračkom.
- Ne uključujte čistač dok je izvan vode.
- Nemojte koristiti čistač dok ima ljudi u bazenu.
- Uvijek očistite i operite košaru filtra nakon uporabe.
- Samo stručnim licima je dopušteno rastavljanje zatvorenog pogonskog kompleta čistača.
- Nemojte koristiti čistač dok je filtracija bazena u tijeku.
- Čistač treba čuvati na hladnom i prozračenom mjestu, daleko od izravnog sunčevog svjetla ili bilo kojeg izvora topline, nikada ga ne prekrivajte ničime što bi moglo uzrokovati pregrijavanje unutarnjih električnih komponenti.

OPIS


UVOD

Robotski čistač bazena CF 200 CL nova je vrsta punjive automatske opreme za čišćenje bazena, bežična i jednostavna za korištenje.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Artikal	Naziv	Količina
1	CF 200 CL	1 kom
2	Punjač	1 kom
3	Kuka za vađenje	1 kom
4	Plutajući blokovi	2 kom
5	Upute za uporabu	1 kom
6	Brzi vodič	1 kom

DIJAGRAM PROIZVODA



TEHNIČKI PODACI


Model	CF 200 CL
Nazivni radni napon	10,8 V
Snaga	65W
Vrijeme rada	Maks. 90 min za jedan ciklus
Ulaz punjača	100-240 V, 50-60 Hz
Izlazna snaga punjača	10,8 V/1,8 A
Kapacitet baterije	8600 mAh/8800 mAh
Vrijeme punjenja	6-7 sati
Veličina bazena	Do 861 sq.ft (80 m2)
Brzina protoka	Okruženje 10 m3/h (2642 gal/h)
Gustoća filtra	180 µm
Brzina kretanja	cca. 36 stopa/min (11 m/min)
Vodootporan stupanj	IPX8
Temperatura okruženja punjenja	41 °F -95 °F (5 °C -35 °C)
Maksimalna dubina vode	8,2 stope (2,5 m)
Dimenzije proizvoda	14,6(D)*14,1(Š)*9,4(V) inča 372(D)*360(Š)*240(V) mm
Težina	17,64 lbs (8 KG)
Uvjeti skladištenja	41°F -95 °F (5 °C -35 °C), RH≤75%

UPUTE ZA UPOTREBU

PUNJENJE BATERIJE

NAPOMENA: Punite čistač u zatvorenom prostoru i najmanje 3 m (približno 10 stopa) od ruba bazena.

- Provjerite je li čistač isključen (indikator ne treperi) i je li priključak za punjenje suh, priključite punjač na utičnicu za punjenje. Crveno svjetlo označava punjenje. Zeleno svjetlo označava da je čistač potpuno napunjen.





INDIKATOR PUNJAČA

Boja i status indikatora	Status punjenja
Zeleno svjetlo stalno svijetli	Čeka se ponovno punjenje ili konektor nije priključen ili je punjenje završeno
Crveno svjetlo stalno svijetli	Baterija se puni
Crveno svjetlo treperi	Slaba ili oštećena baterija



UPUTE ZA UPOTREBU

URANJANJE ČISTAČA

- Stavite čistač u bazen s dnom okrenutim prema zidu. Držite robota i uključite čistač. Čistač će početi raditi 20 sekundi nakon pražnjenja zarobljenog zraka iznutra (pazite da ispraznite unutarnji zrak kako bi robot dobro radio), tada čistač može polako potonuti na dno bazena.




- Čistač će se pomaknuti do ruba bazena kada završi s radom, a zatim ga pomoću kuke podignite iz bazena.



UPUTE ZA UPOTREBU

RADS

GUMB ZA NAPAJANJE I INDIKATOR





Funkcija	Opis
1. UKLJUČENO / ISKLJUČENO	Pritisnite gumb, plavo svjetlo označava da je čistač uključen. Ponovno pritisnite gumb, crveno svjetlo označava da je čistač isključen.
2. Indikator	1. Plavo svjetlo neprekidno svijetli: napajanje uključeno 2. Plavo svjetlo treperi: čistač radi 3. Žuto svjetlo treperi: slaba baterija i početak samostalnog parkiranja 4. Žuto svjetlo stalno svijetli: samostalno parkiranje završeno

NAPOMENA: kada žuto svjetlo stalno svijetli, isključite usisivač i napunite ga. Stavite čistač u bazen nakon punjenja. Ako ne radi, kontaktirajte servisnu službu.

ODRŽAVANJE I PODEŠAVANJA



ČIŠĆENJE FILTRA

- Otvorite gornji pokrov: stavite robota na stranu bazena i otvorite gornji pokrov, košara filtra nalazi se kao što je prikazano na slici.




- Izvadite košaru filtra

- Operite košaru filtra



- Ponovno postavite košaru filtra slijedeći obrnute korake.




ODRŽAVANJE I PODEŠAVANJA

UGRADNJA PLUTAJUĆEG BLOKA


⚠ Ako vaš robot dobro radi, zanemarite ove upute.

Sljedeći dijagrami odnose se na korištenje plutajućih blokova u slučajevima kada se robot ne može penjati uz zidove bazena ili se ne može penjati uz zidove kao prije.


- Otvorite poklopac filtra i podignite košaru filtra.



- Skinite zaštitni film sa stražnje strane plovkva i zalijepite jedan po jedan prema položaju prikazanim na slici.



- Postavite košaru filtra i zatvorite poklopac filtra. Pričekajte 24 sata prije ponovnog stavljanja čistača u bazen.



ODRŽAVANJE I PODEŠAVANJA

STANJE VODE U BAZENU

Napomena: Stanje vode u bazenu mora biti unutar sljedećih parametara:

- PH: 7,0-7,4
- Temperatura: 50 °F -95 °F (10 °C -35 °C)
- Sol: Max. 5000 ppm
- Klor: Max. 2 ppm

JAMSTVO

- Ovaj proizvod je pokriven jamstvom od 24 mjeseca (samo za pogonski komplet i komplet upravljačke kutije) od datuma kupnje. Potrošni dijelovi su izvan jamstva, što uključuje ladicu filtra/četku/kotače/mlaznice.
- Ovo jamstvo se poništava ako je proizvod prepravljan, krivo korišten ili popravljen od strane neovlaštenog osoblja.
- Jamstvo je produljeno samo na nedostatke nastale u proizvodnji i ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu neispravnim rukovanjem proizvoda od strane vlasnika.
- Broj narudžbe ili evidencija moraju se predložiti za svaku žalbu ili popravak tijekom jamstvenog roka.

CF Group ADRIA d.o.o.
Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica
Slovenija
+386 -2-80-50-430



Programi zaštite okoliša, OEEO Direktiva europskog parlamenta



Poštujte propise Europske unije i pomozite zaštititi okoliša.

Neispravnu električnu opremu vratite u objekt koji je odredila vaša općina i koji pravilno reciklira električnu i elektroničku opremu. Nemojte ju odlagati u nerazvrstane kante za otpad.

Za predmete koji sadrže uklonjive baterije, uklonite baterije prije odlaganja proizvoda.